



Caricamento - Loading

Caricamento da sotto  
Bottom load magazine



- Premere il grilletto chiusura  
Press the magazine latch
- Arretrare il carrello  
Pull the slider
- Capovolgere la graffatrice  
Turn the tool up side down




- Inserire le graffe  
Load the magazine with staples
- Chiudere il carrello  
Shut the slider


  
**Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento della graffatrice.**  
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

Caratteristiche - Features


Colpo singolo  
Sequential fire



Colpo martello  
Bump fire



Regolatore di profondità  
Depth adjustment




Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio  
Use, maintenance and spare parts manual  
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile  
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange  
Manual de uso, mantenimiento y repuestos

Parte 2  
Part 2  
Teil 2  
Partie 2  
Part 2

Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes  
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste  
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2  
Deel 2  
Del 2

1427430DA\_9438BDA\_2 040408 IV




94.38 BDA

cod. 1427430DA




| Dati tecnici<br>Technical data<br>Technische daten                                                                                                            | Données techniques<br>Datos técnicos                                                                                      | Dados tècnics<br>Technischegegevens<br>Teknische data                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misure impiegabili mm</b><br>Usable lenghts mm<br>Gebrauchliche Längen mm                                                                                  | Mesures utilisable mm<br>Medidas que se pueden ampear mm                                                                  | Medidas que se podem utilizar mm<br>Te gebruiken engtes in mm<br>Brugbare laengder i mm                                            |
| <b>Capacità caricatore n° punti</b><br>Magazine capacity No. of fasteners<br>Magazinkapazität Nägel                                                           | Capacité chargeur n° de points<br>Capacidad cargador n° puntos                                                            | Capacitate carregador n° pontos<br>Capaciteit magazijn in aantal spijkers<br>Kapacitet af magasin antal klemmme                    |
| <b>Pressione d'esercizio</b><br>Working pressure<br>Betriebsdruck                                                                                             | Pression de fonctionnement<br>Presión de trabajo                                                                          | Pressao de trabalho<br>Werkdruk<br>Arbejds tryk bar                                                                                |
| <b>Consumo aria litri/colpo</b><br>Air consumption litres/shot<br>Luftverbrauch Liter/Schlag                                                                  | Consommation air litre/coup<br>Consumo aire-litros/golpe                                                                  | Consumo ar litro/golpe<br>Luchtverbruik liter/schot<br>Luftforbrug liter/skud                                                      |
| <b>Peso kg</b><br>Weight kg<br>Gewicht kg                                                                                                                     | Poids kg<br>Peso kg                                                                                                       | Peso kg<br>Gewicht in kg<br>Vaegt kg                                                                                               |
| <b>Dimensioni (AxBxH) mm</b><br>Dimensions mm<br>Große mm                                                                                                     | Dimension mm<br>Dimensiones mm                                                                                            | Dimencoes mm<br>Afmetingen in mm<br>Dimensioner mm                                                                                 |
| <b>EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995</b>                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <b>Pressione sonora in pos. operatore</b><br>Sound pressure at the workstation<br>Lärmintensität am Arbeitsplatz                                              | Pression acoustique près de l'opérateur<br>Presión sonora en posición encargado                                           | Intensidade sonora perto do operador<br>Geluidssterkte op de werkplek<br>Lydstyrke på operatorposten                               |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | $L_{pA,1s}$<br>(Rif. 20µPa)<br><b>83,1 dB(A)</b>                                                                                   |
| <b>EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994</b>                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <b>Potenza sonora emessa</b><br>Emitted sound power<br>Ausgestrahlte Lärmintensität                                                                           | Puissance acoustique émise<br>Potencia sonora emitida                                                                     | Potência sonora emitida<br>Uitgestraalde geluidssterkte<br>Udsendt lydstryrke                                                      |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | $L_{WA,1s}$<br>(Rif. 1pW)<br><b>92,9, dB(A)</b>                                                                                    |
| <b>EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11</b>                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura</b><br>Weighted mean value of vibration on the grip<br>Mitteler Vibrationswert, am Griff<br>Gemessen | Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée<br>Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura | Valor medio ponderado de vibracao medida no punho<br>Gewogen gemiddelde vibratiewaarde<br>Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | Sequential $a_{h,w}$<br><b>6,4 m/s²</b><br>Bump $a_{h,w}$<br><b>6,06 m/s²</b>                                                      |

**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype




**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**



**94.38 BDA**

**cod. 1427430DA**

**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**

1427430DA 9438BDA\_2 040408 IV

**94.38 BDA**      cod. 1427430DA      Indice di modifica **2**      Upgrade number

**cod. 1427430DA**

## Indice di modifica Upgrade number

2